Canon

かんたん
きれい
たのしい！

SELPHY ES30
COMPACT PHOTO PRINTER

はじめてBOOK



日本語

● すぐできる！きほんの使いかた................................p.3
● みんなが喜ぶ！プリント・レシピ集........................p.9

ポストカードサイズのお試し用
イージーフォトパック（5枚）つき！

CDI-J361-010 XXXXXXX PRINTED IN JAPAN

CDI-J361

セルフィーで
たのしい思い出づくり！


かんたんにプリントできるセルフィーは、家族のつよい味方。
写真をいろいろアレンジして、家族の思い出づくりをたのしみましょう！




カレンダーに表示される曜日は［言語］の設定に連動しています

まずは１枚プリントしてみましょう


[準備するもの]



イージーフォトパック（ここではポストカードサイズを使用します。）



電源コード




画像の入っているメモリーカード（１枚）

きほんの使いかた

A ～ D のステップで、メモリーカードの画像をプリントしてみましょう。


A イージーフォトパック＊をセットしましょう



1. カバーレバーを押し上げ、カートリッジカバーを開ける
2. クリーナーを取り出す
3. イージーフォトパックを入れる
4. カートリッジカバーを閉じる


＊ セルフィー ES シリーズでは「イージーフォトパック」という、用紙とインクがひとつになったカートリッジを使用します。

B 電源コードをつなぎ、電源を入れましょう



1. プリンターに電源コードをつなぐ
2. 電源プラグをコンセントに差し込む
3. ⏻を電源ランプが緑色に点灯するまで押し、電源を入れる

C メモリーカードをセットしましょう



1 カードスロットカバーを奥に押し込むようにして開ける

2 メモリーカードを１枚だけカードスロットに差し込む

液晶モニターにメモリーカード内の画像が表示されます。

使用できるメモリーカードと対応しているカードスロット

SD/MMC+/miniSD スロット *1
- SD メモリーカード
- miniSD カード
- SDHC メモリーカード
- miniSDHC カード
- マルチメディアカード
- MMCplus カード
- HC MMCplus カード
- MMCmobile カード *2
- RS-MMC カード *2
- MMCmicro カード *2

microSD スロット *1
- microSD カード
- microSDHC カード

CF/microdrive スロット
- CF カード
- マイクロドライブ
- xD-Picture Card*2


MS/MS Duo スロット
- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- メモリースティック デュオ
- メモリースティック PRO デュオ
- メモリースティック マイクロ *2

*1 カードスロット切り換えカバーをスライドして切り換えます。

*2 専用のアダプターが必要です。ご自身でご用意ください。

アダプターが必要なメモリーカードは、必ずアダプターを使用してカードスロットに差し込んでください。アダプターを使用せずにカードスロットに差し込むと、取り出せなくなる恐れがあります。

D 印刷しましょう



1 印刷したい画像を、▲/▼/◀/▶ で選ぶ


2 ⊞/⊟で印刷する枚数を指定する

3 (印刷ボタン)を押す


＞＞＞ 印刷がはじまります

イージースクロールホイール

イージースクロールホイールの上下左右部分を押す代わりにホイールを回すと、画像やメニュー項目の選択ができます。



日付を入れて印刷するには




以下の手順を、画像を選ぶ前に行ってください。


1 □（メニュー）を押す


2 メニュー画面から［印刷の設定］を選び、日付の設定をする





▲/▼ で［印刷の設定］を選び、
(SET)を押す





▲/▼ で［日付］を選び、
◀/▶ で設定を［入］にする

3 ◯（戻る）を押す

設定を保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。


4 [OK] を選び、(SET)を押す

日付［入］の設定が保存されます。
日付を入れたい画像を選んで印刷してみましょう。

❖ デジカメはもちろん

ケータイ・パソコンからもプリントOK！

デジカメ



カメラで撮影した画像は、カメラとプリンターをUSBケーブルでつなぐだけで印刷できます。


ケータイ



携帯電話で撮影した画像は、Bluetooth* 通信を使って、ワイヤレスで印刷できます。

* Bluetoothユニット BU-30（別売）が必要です。

パソコン



パソコンのなかの画像は、文字を入れたり、いろいろなレイアウトで印刷できます（付属のCD-ROMからソフトウェアをインストールして、パソコンとプリンターをUSBケーブルでつないでお使いください）。

本書に記載されている機能の詳細や、便利な機能、付属のソフトウェア、困ったときの対処方法などについては、「プリンターユーザーガイド」をご覧ください。

みんなが喜ぶ！

プリント・レシピ集

気持ちが伝わるグリーティングカード、
思い出をいっそう輝かせるスクラップブッキングなど、
つくってみたくなるレシピがたくさん！
今すぐはじめてみましょう。



いい顔撮れたら、
ステキなカードで報告を……

大切な贈り物をラッピングするように、
フレームで写真を飾ってみませんか？
１枚の写真がもつ、たくさんの表情にきっと気づくはず。



＊金銀フレームでセンスアップ

オリジナル・グリーティングカード



使うもの

- イージーフォトパック
  （ここでは E-P20S を使用しています。）
- 油性ペン
  （住所、メッセージ記入用）

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［フレーム］
  または
  Ulead Photo Express LE*（付属のソフトウェア）

  ＊ Windows のみ対応しています。

つくりかた

● ［おたのしみ印刷］機能を使って

1. 🎁を押し、［フレーム］を選ぶ
2. 画像を選ぶ
3. おこのみのフレームを選び（p.15）、印刷する

● Ulead Photo Express LE（付属のソフトウェア）を使って

1. おこのみのフレームと、画像を選ぶ
2. 画像に文字（メッセージ）を入力し、印刷する



＊自慢のひとつひとつを書きためて

てづくり作品ダイアリー

使うもの

- イージーフォトパック（ここではポストカードサイズを使用しています。）
- 色画用紙
- 油性ペン
- 装飾（おこのみで）

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［マルチレイアウト］

つくりかた

1. 🎁を押し、［マルチレイアウト］を選ぶ
2. レイアウト、背景色を選ぶ
3. 画像を２枚選び、印刷する
4. 油性ペンでコメントを書き込む
5. 色画用紙に貼り、おこのみで装飾を加える

* いつものスナップがアートに変身！

かんたんフォトアレンジ

使うもの

- イージーフォトパック
  （ここではポストカードサイズを使用しています。）

使う機能

- ［おたのしみ印刷］の［プリント効果］

つくりかた

1. 🎁を押し、［プリント効果］を選ぶ
2. おこのみの効果を選ぶ
3. 画像を選び、印刷する





制作協力　株式会社 呉竹　アート＆クラフト DUO 横浜青葉台店（m&k）

＊楽しかった思い出をつめこんで……

スクラップブッキング

使うもの

- イージーフォトパック
- 台紙、カラーペーパー
- はさみ、のり、ペン
- 装飾（おこのみで）

つくりかた

1. テーマを決める（夏休み、誕生会など）
2. テーマにあう画像を印刷する
3. 写真にあう台紙やカラーペーパーの色を選ぶ
4. 全体のレイアウトを決める
5. バランスを考えながら、写真やカラーペーパーをカットし、台紙に貼る
6. おこのみで装飾を加え、タイトルやコメントを書き込む

いろいろな大きさの写真を組み合わせると、メリハリのある作品に仕上がります。

もっとかわいく、もっとおしゃれに

フレーム&スタンプ

SELPHY のフレームとスタンプは種類もこんなに豊富。お気に入りの一枚をアレンジして、写真のある生活を楽しみましょう。

フレーム



スタンプ



＊ のついたフレーム、スタンプは金、銀印刷にも対応しています。
上記はデザインのイメージです。お使いの用紙のサイズによっては、印刷結果が異なることがあります。

SELPHY